



YDS-150

固件升级指南

CH

感谢您选择雅马哈产品。

本文档介绍了如何升级 YDS-150 的固件以及其更新历史记录。

主要新功能和操作的详细信息，请参阅以下网站上的 YDS-150 相关文档：

<https://download.yamaha.com>

■ 特别提示

- 当您执行此更新程序时，您已做的任何设置将被相应的默认设置覆盖。
- 在升级 YDS-150 的固件之前，请将重要数据保存到 YDS Controller 应用程序。
- 用户需自行承担执行更新程序的风险。
- 在升级过程中，请勿关闭电源或断开与产品的连接。否则可能会导致 YDS-150 受损。
- 在升级过程中，请勿将电脑与产品分离。否则可能导致 YDS-150 无法正常使用。
- 如果升级失败，并且即使您再次执行更新后 YDS-150 仍无法正常运行，请联系您的雅马哈经销商。
- 本软件和文档版权归 Yamaha Corporation 独家所有。
- 未经许可，严禁复制或修改此软件或文档的全部或部分内容。
- 本文档中提及的公司名称和产品名称是其各自公司的商标或注册商标。

包含文件

此文件夹包含如下文件:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • yds-150_ch_update_guide_v***.pdf | 本文件 (PDF文档) |
| • "YDS-100_001_inst.dat.bin" 文件 | 更新文件 |

所需物品

- 电脑 (Windows 或 Mac)

确认当前版本

您可以通过YDS Controller应用程序确认您的YDS-150的当前版本。

有关YDS Controller应用程序的详细信息，请参考YDS-150的使用说明书或以下网站。

https://www.yamaha.com/2/yds_series/

注意

要确认YDS-150当前版本，您需要连接已安装YDS Controller应用程序的智能设备。仅通过YDS-150无法确认当前版本。

更新步骤

注意

在更新YDS-150的固件之前，请务必将重要数据保存到YDS Controller应用程序中。

1. 下载后，解压缩存档文件，并将"***.bin"文件复制到您计算机的根目录中。
2. 通过USB电缆将您的YDS-150连接到计算机。
3. 按住您YDS-150的[Fn]键的同时，按Standby/On开启电源。
此时电源灯变为红色，LED屏幕显示“ Upd” 。您的YDS-150会被计算机识别为可移动磁盘。
4. 将更新文件从计算机复制到被识别为可移动磁盘的根目录文件夹中。
文件名为“ YDS-100_001_inst.dat.bin” 。
5. 按下您的YDS-150的[Fn]键。LED屏幕将显示“ rdy” 。
6. 再次按下[Fn]键以启动更新过程。LED屏幕将显示“ ---” ，蓝牙灯闪烁黄色。
此更新可能持续几分钟。
7. 更新完成时，LED屏幕显示“ End” 。此时电源灯变红。
8. 关闭您的YDS-150电源。
9. 按照本文档中“ 确认当前版本” 的步骤确认最新版本。

注意

固件更新后，请从已安装YDS Controller应用程序的智能设备中删除此产品的配对设置，然后重新进行配对。

至此完成本次更新。

主要更新内容

【V1.00 → V1.10】

- 增加了MIDI控制器功能。
- 修复部分小问题。

©2023 Yamaha Corporation
2023年4月发布 YJ-A0