

按住相应按钮的同时，按下突出显示的琴键或按钮之一（如下所示）来选择乐曲或设置参数。

1 乐曲播放

要选择乐曲，请按照第1步（乐谱选择）操作，然后按照第2步（乐曲编号选择）操作。

快速播放

1 乐谱选择

2 乐曲编号选择

示范乐曲

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

1 乐谱	2 乐曲编号
50 Classical Music Masterpieces (50 Classics)	1-50
Beyer 1-50	1-50
Beyer 51-100	1-50
Beyer 101-106	1-6
Burgmüller 1-25	1-25
Czerny 100, 1-50	1-50
Czerny 100, 51-100	1-50
Czerny 30, 1-30	1-30
Hanon 1-20	1-20
Hanon 1-Variation 1-22	21-42

50 Classical Music Masterpieces (编号/乐曲)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohlt temperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de Lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 音色设置

音色

混响类型

混响深度

VRM

头模双耳

三角钢琴表情建模

双人演奏类型

音量平衡 (双音色/双人模式)

八度音高位 (双音色/双人模式)

Touch Sensitivity (力度灵敏度)

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

3 节拍器设置

当前速度值的音色确认 | 速度 (节拍器、乐曲等) | 节拍器节拍 | 节拍器音量

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

默认速度: 将数值减小10, 将数值增加10

节拍器节拍: 0, 2, 4, 6; 3, 4, 5; 2, 3, 4, 6

节拍器音量: 将数值减小1, 将数值增加1

将数值增大1:

将数值减小1:

4 其他设置

操作确认音 | 自动关机 | 当前系统版本的音色确认 | 调音 | 蓝牙 | IAC深度 | 移调 | 本地控制 | 程序变更 | 控制变化 | MIDI发送通道 | MIDI接收通道 | 扬声器 | 音频环回 | 音量限制器

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

操作确认音: 关闭, 打开

自动关机: 禁用, 启用

当前系统版本的音色确认: 440.0 Hz, 442.0 Hz

调音: 关闭, 将数值减小1, 将数值增加1

蓝牙: 关闭, 打开

IAC深度: 将数值减小1, 将数值增加1

移调: -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 (标准音高), +1, +2, +3, +4, +5, +6

本地控制: 关闭, 打开

程序变更: 关闭, 打开

控制变化: 关闭, 打开

MIDI发送通道: 关闭, 将数值减小1, 将数值增加1

MIDI接收通道: 关闭, 将数值减小1, 将数值增加1, 全部

扬声器: 关闭, 标准

音频环回: 关闭, 打开

音量限制器: 关闭, 50%, 80%, 20%

5 调音设置

上调音高 (以约0.2 Hz为单位):

下调音高 (以约0.2 Hz为单位):

默认音高: 440.0 Hz

6 双人设置

打开或关闭双人模式:

7 蓝牙 (音频) 配对

开始配对: