



快速参考指南

快速参考指南


1 打开 / 打開




2 连接 / 連接



3 佩戴 / 戴上





音频 / 音訊

x 1			清晰音质 开启 / 关闭 語音清晰 ON/OFF	
x 2				
x 3			游戏模式 开启 / 关闭 遊戲模式 ON/OFF	

通话 / 來電

x 1			
x 2			
x 3			

开始配对 / 開始配對

