

## 音色一览表

Display	Voice Name
A.01	中音萨克斯 1
A.02	中音萨克斯 2
A.03	中音萨克斯 3
A.04	中音萨克斯 4
A.05	中音萨克斯 5
A.06	中音萨克斯 6
A.07	中音萨克斯 7
A.08	双中音萨克斯
S.01	高音萨克斯 1
S.03	高音萨克斯 2
S.05	高音萨克斯 3
S.06	高音萨克斯 4
S.08	双高音萨克斯
T.01	次中音萨克斯 1
T.03	次中音萨克斯 2
T.04	次中音萨克斯 3
T.05	次中音萨克斯 4
T.06	次中音萨克斯 5
T.07	次中音萨克斯 6
T.09	双次中音萨克斯
B.01	上低音萨克斯 1
B.02	上低音萨克斯 2
B.03	上低音萨克斯 3
B.04	上低音萨克斯 4
B.05	上低音萨克斯 5
B.06	双上低音萨克斯
L.01	二胡 1
L.02	二胡 2
L.03	二胡 3
L.04	马头琴
L.05	板胡
L.06	京胡 1
L.07	京胡 2
L.08	高胡
q.01	琵琶 1
q.02	琵琶 2
q.03	琵琶 3
q.04	柳琴
q.05	阮
q.06	三弦
q.07	扬琴 1

Display	Voice Name
q.08	扬琴 2
q.09	古筝 1
q.10	古筝 2
q.11	古琴
C.01	笛子 1
C.02	笛子 2
C.03	箫 1
C.04	箫 2
C.05	埙
C.06	笙
C.07	唢呐 1
C.08	唢呐 2
C.09	管子
C.10	葫芦丝 1
C.11	葫芦丝 2
C.12	巴乌&葫芦丝
C.13	巴乌
C.14	排箫
C.15	尺八
C.16	爱尔兰风笛
C.17	口琴
J.01	小提琴
J.02	大提琴
J.03	短笛
J.04	长笛
J.05	单簧管
J.06	双簧管
J.07	大管
J.08	小号
J.09	富鲁格号
J.10	长号
J.11	圆号
J.12	上低音号
J.13	大号
J.14	定音鼓